

# STX M12x1 CS X-coded Cat.6A J80029A0500加工手順書

70  
50  
15  
5  
0  
mm

**1** 本体※分解禁止 ワイヤーマネージャ ケーブルグランド

ケーブル外径が7.7~9.0mmの場合はケーブルグランド内部のシーリングを使用します

ケーブル外径 φ5.5~6.7mm用      ケーブルシーリング      ケーブル外径 φ6.7~7.7mm用

**2** ケーブルグランドをケーブルに通します

ケーブル外径に合ったケーブルシーリングを選んで通します  
外径が7.7~9.0mmの場合はケーブルシーリングは不要です

**3** S/FTP

min. 40mm / min. 1.6 inch      ジャケット剥き出し長

編組線をほぐします  
ジャケットの先端で回転させてまとめます

**4** ケーブルカットA側      ケーブルカットB側

~0.24inch / ~6mm      ~13mm / ~0.5inch      ~0.24inch / ~6mm

A側      B側

**5** ワイヤーマネージャのカラーコードの部屋にペアをそれぞれ挿入します

**6** シールドカバーを倒して編組線を接触させます

編組線がこのラインからはみ出ないように注意してください

**7** ペア線の撚りをほぐします

**8** 各ワイヤーをカラーコードの溝に押し込みます

**9** 各ペアが十字シールドで分割されている事を確認します

0.3mm以上ワイヤーが残らないようにカットします

**10** X-coded

カラーコード	ピン番号
白橙	1
橙	2
白緑	3
緑	4
白茶	5
茶	6
白青	7
青	8

**11** 部品の固定位置を間違えないように注意してください

ワイヤーマネージャのシールドカバーと本体の位置を合わせます

**12** ケーブルグランドを矢印の方向に押し込みます

ケーブルグランドを少し回転させて固定させます

**13** 手順を戻す場合はケーブルグランドをAF15スパナで緩めます

ケーブルグランドを外す事が出来ます

**14** ケーブルシーリングをケーブルグランドの中に滑り込ませます

この部分は絶対に緩めないで下さい

**15** 本体をAF17スパナで動かないように固定します

AF15スパナでケーブルグランドを回して止まるまで締め付けます

**16** SW19/19AF

ケーブルシーリングのはみ出し 0~5mm